

SOUNARIA Display

ご利用・安全・返送ガイド

レンタル時 標準同梱資料／Standard・Mini 共通
SD-GD-001 / v1.3 / 2026 年 9 月

安全にご利用いただくための要点と基本操作をまとめています。詳細な操作方法・接続方法は、各機種の取扱説明書をご確認ください。機種により操作部・端子・対応入力異なります。実機ラベルおよび貸出時の案内を優先してください。

1. ご利用前の安全確認

- 屋内の平坦で安定した場所に設置してください。屋外、水濡れ、高温多湿、強い粉じん環境では使用しないでください。
- 電源・音声ケーブル、および対応機種の microSD カードの接続／取り外しは、本体電源 OFFで行ってください。
- 付属または指定された電源のみ使用してください。再生開始時は音量を小さい状態にしてください。
- 転倒・落下・ケーブル引っ掛け・第三者接触が起きないようにしてください。
- 分解、改造、内部確認、部品交換、本体への加工、第三者への再貸出は行わないでください。
- 異音、異臭、異常発熱、発煙、破損、水濡れ等があれば、直ちに使用を中止してください。

2. 本体・付属品・インターフェース

2-1. 対応する音源入力

機種	Bluetooth	AUX IN	microSD
Standard 400 横・薄型	○	○	○
Standard 400 縦・薄型	○	○	○
Mini	○	○	× 非対応

※ Mini は microSD カード再生に対応していません。Bluetooth または AUX IN をご利用ください。

2-2. 前面（操作部）



2-3. 背面（接続部）



【入力の基本ルール】使用する音源入力は1つだけにしてください。Bluetooth／AUX／microSD（Standard のみ）を同時に使用せず、使用しない入力は接続しないでください。

3. 基本の接続・起動

3-1. 共通準備

1. 本体を屋内の平坦で安定した場所に設置します。
2. 音量／電源ボリュームが **OFF** 位置になっていることを確認します。
3. 付属または指定された電源を本体へ接続します。
4. 使用する音源入力を、**Bluetooth**／**AUX**／**microSD**（**Standard** のみ）のいずれか 1 つから選びます。
5. 使用しない入力機器・ケーブル・**microSD** カードは接続しないください。

3-2. Bluetooth で再生する場合



1. **AUX** ケーブル、および **Standard** では **microSD** カードが接続されていないことを確認します。
2. 音量／電源ボリュームを **OFF** 位置から少し回し、本体電源を **ON** にします。
3. スマートフォン、タブレット等の **Bluetooth** 設定画面を開きます。
4. **Bluetooth** 機器一覧から「**sounaria**」を選択して接続します。
5. 音源機器側の音量を小さめに設定し、音源を再生します。
6. 本体側の音量を少しずつ上げ、適切な音量に調整します。
7. 音割れ・ビビリ・異音・過度な振動・異常発熱がないことを確認します。

Bluetooth は本体電源が **OFF** の状態では検出できません。先に本体電源を **ON** にしてから「**sounaria**」を検索・接続してください。

3-3. AUX IN で再生する場合

AUX接続フロー



1. Bluetooth が接続されていないことを確認します。
2. Standard では、microSD カードが挿入されていないことを確認します。
3. 本体電源が OFF になっていることを確認します。
4. 音源機器と本体の AUX IN を 3.5mm ステレオケーブルで接続します。
5. 音源機器側の音量を小さめに設定します。
6. 音量／電源ボリュームを回して本体電源を ON にします。
7. 音源を再生し、本体側の音量を少しずつ上げます。
8. 音割れ・ビビリ・異音・過度な振動・異常発熱がないことを確認します。

AUX 再生時は Bluetooth を切断してください。Standard では microSD カードも取り外してから使用してください。

3-4. microSD で再生する場合（Standard のみ）

microSD接続フロー



Mini は microSD カード再生に対応していません。Bluetooth または AUX IN をご利用ください。

1. Bluetooth が接続されていないことを確認します。
2. AUX IN に音源ケーブルが接続されていないことを確認します。
3. 本体電源が OFF になっていることを確認します。
4. 音源を保存した microSD カードを TF Card スロットへ挿入します。
5. 音量／電源ボリュームを回して本体電源を ON にします。
6. microSD の音源が再生されることを確認します。
7. 本体側の音量を少しずつ上げます。
8. 音割れ・ビビリ・異音・過度な振動・異常発熱がないことを確認します。

※対応カード：SDHC まで／FAT32／最大 32GB。音源はリピート再生されます。

3-5. 入力方式を切り替える場合

- ・音源の再生を停止し、本体側の音量を下げます。
- ・AUX ケーブルや microSD カードを接続／取り外しする場合は、本体電源を OFF にしてから行ってください。
- ・Bluetooth から他の入力へ切り替える場合は、Bluetooth 接続を解除してください。
- ・複数の入力を同時に使用しないでください。

4. 音量・運用上の注意

- ・音割れ・ビビリ・過度な振動が出た場合は、すぐに音量を下げてください。低域の強い音源や連続的大音量は負荷が大きくなる場合があります。
- ・使用しない時間帯は電源 OFF を基本とし、24 時間 365 日の連続稼働を前提としないでください。
- ・壁・什器・展示物への固定、重い展示物の搭載、通常と異なる設置を行う場合は事前に ALTEX へ相談してください。
- ・使用する音源・映像・キャラクター・展示物等の権利処理は利用者側で確認してください。

5. 困ったとき

症状	まず行うこと
焦げ臭い・煙・異常発熱	直ちに使用を停止し、本体電源を OFF にして電源を抜きます。再使用せず ALTEX へ連絡してください。
Bluetooth で「sounaria」が見つからない	本体電源が ON か確認してください。音量／電源ボリュームを OFF 位置から回して電源を ON にし、端末を近づけて再検索してください。
音が出ない／途切れる	使用する入力方式を 1 つだけにし、不要な入力接続を外してください。電源、音量、音源再生、接続状態を確認し、必要に応じて再起動してください。
AUX で音が出ない	Bluetooth を切断してください。Standard では microSD カードも取り外します。音源側・本体側の音量と AUX ケーブル接続を確認してください。
microSD で音が出ない（Standard）	Bluetooth を切断し、AUX ケーブルを取り外します。カードの挿入状態と対応条件を確認してください。Mini は microSD 非対応です。
音が小さい	音源側・本体側の音量を少しずつ上げて確認してください。改善しない場合は ALTEX へ相談してください。
音割れ・ビビリ・過度な振動	音量を下げ、音源や設置状態、展示物や周辺物の共振・接触を確認してください。
落下・水濡れ・破損	使用を停止し、分解・補修せず保管してください。可能であれば写真を残して ALTEX へ連絡してください。

6. 使用終了・返却

- 1. 音源の再生を停止し、本体側の音量を下げます。
- 2. 音量／電源ボリュームを OFF 位置に戻し、本体電源を OFF にします。
- 3. 電源・AUX ケーブル等を取り外します。
- 4. Standard で microSD カードを使用した場合は、カードを抜き忘れていないことを確認します。
- 5. 本体、ケーブル、付属品に破損・汚損・欠品がないか確認します。
- 6. 貸出時の梱包材を使用し、付属品とあわせて返却してください。

※異常・破損・紛失等がある場合は、返送前に ALTEX へご連絡ください。

7. 連絡先

会社名	株式会社アルテックス
担当	サウンドイノベーションチーム 田中／飯室
メール	tanaka@altexcorp.co.jp / iimuro@altexcorp.co.jp
電話	03-5497-5331

本ガイドは Standard 400 横・薄型／Standard 400 縦・薄型／Mini の共通ベースです。実機の仕様・表示が本書と異なる場合は、貸出時の案内および実機表示を優先してください。