

SOUNARIA DPS AMP ご利用・安全・返送ガイド

レンタル時 標準同梱資料
v1.6 / 2026 年 9 月

本セットは、素材・什器等にエキサイターを取り付け、素材そのものから音を出す体験を確認するための検証用機材です。本ガイドでは、安全にご利用いただくための要点、基本的な接続・操作、返送時の確認事項をまとめています。詳細な操作方法・接続方法・各機能については、別紙「SOUNARIA DPS AMP 取扱説明書」をご確認ください。

1. 貸出セット・本体各部

1-1. 貸出セット

【貸出セット全体写真】
DPS AMP 本体／エキサイター／接続ケーブル



貸出物	標準構成
SOUNARIA DPS AMP	1 台
エキサイター	2 個
接続ケーブル	1 式
貼付け用両面テープ	1 式（消耗品）
利用ガイド類	1 式

※ 実際の貸出構成は、見積書・申込書・出荷記録の記載内容を優先します。

2. 操作・接続部

端子名称は実機ラベルを優先してください。通常利用では **FW** 端子を使用しません。**MONO** 出力と **Stereo L/R** 出力は同時に使用しないでください。

2-1. 前面



名称	役割
DPS PROFILE	DPS 音響設定を切り替えます。貸出時の案内に従って選択してください。
VOLUME	音量調整と電源を兼用します。左端が OFF で、右へ回すと電源 ON になります。

2-2. 背面



名称	役割
MONO + / -	モノラル出力。Stereo L/R との同時使用はしません。
Stereo L + / -	ステレオ L チャンネルのエキサイター出力。
Stereo R + / -	ステレオ R チャンネルのエキサイター出力。
POWER (USB-C)	電源入力。15V / 3A (45W) 出力に対応した USB-C PD 電源を使用します。
FW (USB-C)	ファームウェア／設定書込み用。通常使用では接続しません。
TF Card	microSD 音源再生用。SDHC / FAT32 / 最大 32GB。
AUX IN	3.5mm ステレオの有線音声入力。
AUX OUT	外部機器向けライン出力。エキサイター接続用ではありません。

3. ご利用前の重要ポイント

確認	内容
屋内・非防水	屋外、水濡れ、結露、高温多湿、粉じん・油煙環境では使用しないでください。
接続は電源 OFF	エキサイター、出力ケーブル、AUX、microSD 等の接続／取り外しは本体電源 OFF で行ってください。
電源条件	15V / 3A (45W) 出力に対応した USB-C PD 電源を使用し、規格不明・破損した電源やケーブルは使用しないでください。
出力端子	MONO と Stereo L/R は同時に使用しません。使用する出力方式を決めてから接続してください。
短絡禁止	MONO、L、R の＋／－端子をショートさせないでください。
音量は小さく開始	ビビリ、異音、過度な振動、発熱がないことを確認しながら徐々に上げてください。
貼付け跡に注意	糊残り、塗装・印刷剥がれ等の可能性があります。高価品・借用品等は事前許可とテストを行ってください。
異常時は停止	発煙、異臭、異常発熱、水濡れ、破損等があれば直ちに使用を中止し、ALTEX へ連絡してください。

※ 詳細な接続手順・入力切替・DPS PROFILE の操作方法は、別紙「SOUNARIA DPS AMP 取扱説明書」をご確認ください。

4. 基本の接続・起動

【基本接続図】

DPS AMP → MONO または Stereo L/R → 接続ケーブル → エキサイター → 素材



1. SOUNARIA DPS AMP を平坦で安定した屋内の場所に置きます。
2. Volume ノブが OFF 位置になっていることを確認します。
3. エキサイターの剥離紙をはがす前に、対象素材上で貼付け位置・ケーブル経路を確認します。貼付け面の適否は別紙ガイドを参照してください。
4. 使用する出力方式に合わせ、MONO または Stereo L/R へアンプモジュール側接続ケーブルを接続します。各出力とも、赤色端子を本体の「＋」側、黒色端子を「－」側へ接続してください。接続は必ず本体電源が OFF の状態で行ってください。
※赤／黒の極性を逆に接続しないでください。また、＋／－端子同士を短絡させないでください。
5. 必要に応じて 3 m 延長ケーブルを接続し、その先へエキサイター側接続ケーブルを接続します。
6. 貼付け位置が決まったら剥離紙をはがし、エキサイターを素材へ貼付けます。第三者所有物、高価品、塗装・印刷面等は事前許可・テストを行ってください。
7. Bluetooth、LINE (AUX IN)、microSD (TF Card) のいずれかで音源を準備します。再生条件は「10. 入力音源の再生」を参照してください。
8. 貸出時に同梱された指定 USB-C PD 電源と指定 USB-C ケーブルを接続します。指定外の電源・ケーブルは使用しないでください。
9. Volume ノブを OFF 位置からゆっくり回して電源を ON にし、小音量から再生を開始します。
10. 異音、ビビリ、過度な振動、発熱がないことを確認しながら音量を調整します。

【重要】MONO 出力と Stereo L/R 出力は同時に使用しないでください。赤色端子を本体の「+」側、黒色端子を「-」側へ接続してください。出力ケーブルの接続・変更は、必ず本体電源 OFF で行ってください。

5. 音源入力を使い分け

本機は Bluetooth、AUX IN、microSD の 3 種類の音源入力に対応します。入力の競合を避けるため、使用する入力方式は 1 つにしてください。

入力	使用方法	注意・条件
Bluetooth	本体電源 ON 後、スマートフォン等から「sounaria」を検索・接続して再生します。	Bluetooth 接続中は Bluetooth が優先されます。
AUX IN	Bluetooth を切断し、microSD を抜いた状態で 3.5mm ステレオケーブルを接続します。	接続／取り外しは本体電源 OFF で行ってください。
microSD	Bluetooth を切断し、AUX IN を未接続にした状態で microSD カードを挿入します。	SDHC / FAT32 / 最大 32GB。対応形式・再生順は貸出時の案内を確認してください。

6. 素材への貼付け

塗装面、印刷面、薄い板材、化粧シート、アクリル、紙什器などは、取り外し時に糊残りや表面破損が生じる場合があります。第三者所有物・販売品・借用品等は、所有者・管理者の許可を得てください。

高価品、販売品、第三者所有物、塗装・印刷面など、貼付け跡や破損が心配な場合は、別紙「素材・貼付け前確認シート」および「エキサイター貼付けガイド」をご利用ください。

7. 困ったとき

症状	まず確認すること
電源が入らない	POWER 端子、USB-C PD 電源が 15V / 3A (45W) 対応か、ケーブル接続、VOLUME / POWER 位置を確認してください。
音が出ない	使用入力、音源側音量、Bluetooth／AUX／microSD、MONO または Stereo L/R の接続を確認してください。
音が小さい	音源側・本体側音量、貼付け位置、素材の厚み・硬さ、エキサイターの密着を確認してください。
ビビリ・異音	音量を下げ、貼付け位置、周囲の接触物、素材の共振、ケーブルの緩みを確認してください。
Bluetooth が不安定	端末を近づけて再接続してください。改善しない場合は AUX IN 等で切り分けてください。
発熱・異臭・水濡れ	直ちに VOLUME / POWER を OFF にし、電源を外して使用を中止し、ALTEX へ連絡してください。

8. 使用終了・返送チェック

- 音源の再生を停止し、VOLUME / POWER を左端の OFF 位置まで戻して電源を切ります。
- USB-C 電源を取り外し、アンプ出力ケーブルを取り外します。
- エキサイターは素材を傷めないよう、ゆっくり取り外します。
- アンプ、エキサイター、接続ケーブル、付属品、梱包材が揃っているか確認します。
- Bluetooth ペアリング情報や microSD 内データ等、利用者が追加した情報の残置がないことを確認します。
- 破損、紛失、異音、発熱等があった場合は返却前に ALTEX へ連絡してください。

9. 返送方法

1. 貸出時の梱包材を使用し、本体・エキサイター・ケーブル・付属品が動かないよう収納してください。
2. 返送先および配送方法は、貸出時の案内または返送連絡をご確認ください。

10. 連絡先

項目	内容
会社名	株式会社アルテックス / SOUNARIA
担当	田中、飯室
Mail	tanaka@altexcorp.co.jp
TEL	03-5497-5331