

SOUNARIA Display

アクリルケース 簡易組立手順書 v0.1 / 2026 年 9 月 29 日

本書は、レンタル時に分割してお届けする透明アクリルケースの簡易組立手順です。Display 本体の設置・電源接続・音源再生などの詳細は、各機種の取扱説明書をご確認ください。

1. 組立前にご確認ください

- 平らで安定した広い場所で作業してください。
- アクリル板は傷が付きやすいため、硬い物や工具を直接当てないように注意してください。
- ネジは最初から強く締めず、全体の位置を合わせながら仮止めし、最後に少しずつ締めてください。
- 締めすぎるとアクリル板の割れ・欠け・変形の原因になります。無理な力をかけないでください。
- 組立中は、板が倒れないよう片手で支えながら作業してください。

2. 使用する部材



部材

- 透明アクリル板 × 5 枚
- ジョイント金具（キューブ形） × 必要数
- 固定ネジ × 必要数
- 組立用ドライバー

※ 本書では、ネジ穴のあるキューブ状の金具を「ジョイント金具」と表記します。実際の同梱数・部材構成は貸出時の案内を優先してください。

3. 組立手順 (1/2)

STEP 1 アクリル板の向きを確認する

5 枚のアクリル板を並べ、切欠き・穴位置を確認します。完成形をイメージし、底面・左右側面・背面・天面の向きをそろえます。




STEP 2 底面と背面（または側面）を立ち上げる

底面のアクリル板を置き、隣り合う板を 90°に立てます。角部にジョイント金具を合わせ、ネジで軽く仮止めします。まだ強く締めないでください。



STEP 3 左右の板を順番に取り付ける

残りの側面板を立て、底面および隣の板とジョイント金具で接続します。板を支えながら、各角を仮止めしてください。




ポイント：1 か所を強く締めて固定するのではなく、複数の角を仮止めして全体の形を整えてから締めると、組み立てやすくなります。

4. 組立手順 (2/2)


STEP 4 ケース本体の形を整える

側面・背面が立ち上がったら、各板の端面とジョイント金具の位置を確認します。隙間や大きなずれがないよう、全体を軽く整えます。




STEP 5 天面のアクリル板を載せる

天面板を上からゆっくり載せ、四隅の穴位置とジョイント金具を合わせます。板が落下しないよう、手で支えながら位置を合わせてください。




STEP 6 天面を固定し、全体を確認する

天面の各角をネジで固定します。最後に全体のネジを少しずつ締め、ぐらつき・大きな隙間・アクリル板の浮きがないことを確認します。



5. 完成確認



チェック

- ケースが安定して自立している
- 各ネジに大きな緩みがない
- アクリル板に割れ・欠けがない
- 各板に無理なねじれがかかっていない

注意：ケースを移動する場合は、1枚のアクリル板だけを持たず、ケース全体を両手で支えてください。異常なぐらつき、割れ、欠け等がある場合は使用せず、ALTEX へご連絡ください。