

SOUNARIA Display

Standard 400 横・薄型

取扱説明書

V1.2 / 2026 年 10 月 2 日

本資料について

本書は、SOUNARIA Display Standard 400 横・薄型を安全に正しくお使いいただくための取扱説明書です。



SOUNARIA

1. 安全にお使いいただくために

最初にご確認ください

本製品は、アクリル製の展示部を振動させて音を生み出す音響機器です。安全な設置と適切な音量でご使用ください。異常を感じた場合は、原因確認より先に使用を中止してください。

確認項目	内容
屋内で使用	屋外、水濡れ、結露、高温多湿、粉じん・油煙・火気周辺では使用しないでください。
安定した場所へ設置	平坦で安定した場所に置き、転倒・落下、第三者接触、ケーブル引っ掛けを防いでください。
接続は電源 OFF で	電源・音声ケーブル等の接続／取り外しは、本体電源を OFF にした状態で行ってください。
音量は小さく開始	再生開始時は音量を小さくし、ビビリ・異音・過度な振動がないことを確認しながら徐々に上げてください。
指定電源のみ使用	付属または指定された AC アダプターのみ使用してください。
分解・改造禁止	本体、内部基板、エキサイター、配線、アクリル部等の分解・改造・加工は行わないでください。
異常時は使用停止	異音、異臭、発熱、発煙、破損、水濡れ、音切れ等が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
用途外使用禁止	本製品を本来の用途以外に使用しないでください。上に乗る、腰掛ける、踏み台として使用するなど、想定外の荷重を加えないでください。
水・液体に注意	濡れた手で本体、AC アダプター、電源プラグ、端子、ケーブルを扱わないでください。本体や展示部の上・周辺に、飲料や花瓶等の液体が入った容器を置かないでください。
放熱を妨げない	本体や AC アダプターを布・紙等で覆ったり、放熱を妨げる狭い場所や密閉空間で使用しないでください。本体周辺に十分な空間を確保してください。
電源・ケーブルを傷めない	AC アダプターや電源・音声ケーブルを強く曲げる、引っ張る、ねじる、重い物で挟む、踏むなどしないでください。破損した AC アダプターやケーブルは使用しないでください。
電源プラグの取り扱い	電源を抜く際はケーブルを引っ張らず、プラグ部分を持って抜いてください。電源プラグにほこりが付着した場合は、電源を抜いた状態で取り除いてください。

端子に異物を入れない	DC IN、LINE IN、microSD スロット等の端子や本体の隙間に、金属片・液体・その他の異物を入れないでください。ショート、感電、故障の原因となるおそれがあります。
アクリル部に衝撃を与えない	アクリル部へ硬い物をぶつける、落とす、強く押す、傷を付けるなどしないでください。ひび、欠け、変形等が見られた場合は使用を中止してください。
移動時は電源・展示物を外す	本製品を移動する際は電源を OFF にして AC アダプター・ケーブルを外し、展示物を取り除いてください。アクリル部だけを持たず、LOWER CASE を両手で支えて移動してください。
展示物の置き方に注意	展示物は安定した状態で設置し、偏った荷重、転倒しやすい置き方、熱を持つ物や液体を含む物の設置は避けてください。最大搭載重量等は正式仕様に従ってください。
結露時は使用しない	寒い場所から暖かい場所へ移動した直後など、結露が生じる可能性がある場合は、十分に乾燥してから電源を入れてください。
Bluetooth 使用場所に注意	医療機関、航空機内など Bluetooth 等の無線機能の使用が制限される場所では、施設・運営者の指示に従ってください。
お子様が触れる環境に注意	小さなお子様が触れる可能性がある場所では、管理者の目の届く範囲で使用し、転倒・落下・ケーブルへの引っ掛かり等がないよう十分注意してください。
大音量で長時間使用しない	必要以上の大音量で長時間使用しないでください。耳に不快感や違和感を感じた場合は、音量を下げるか使用を中止してください。
長期間使用しない場合	長期間使用しない場合や雷のおそれがある場合は、本体の電源を OFF にし、AC アダプターをコンセントおよび本体から取り外してください。

2. 製品概要

SOUNARIA Display は、Bongiovi DPS による音響調整とエキサイターによって、展示台を構成する素材そのものを音源として活用する音響ソリューションです。Standard 400 横・薄型は、透明アクリルの展示部と薄型 LOWER CASE を組み合わせた横型モデルです。

項目	主な仕様
モデル	SOUNARIA Display Standard 400 横・薄型
LOWER CASE	W400 × D250 × H45 mm
DISPLAY BOX	W400 × D250 × H250 mm
全体外寸	W400 × D250 × H305 mm（足含む）
質量	約 3.5 kg
電源	AC アダプター 【付属】
音響	エキサイター × 2
入力	Bluetooth / LINE IN（3.5mm ステレオミニ） / microSD
Bluetooth モジュール	Feasycom FSC-BT1026D
無線認証	電波法に基づく工事設計認証取得済み（工事設計認証番号：210-163280）
microSD	SDHC まで、FAT32、最大 32GB
その他	LED 演出（LOWER CASE）

3. 各部の名称と役割

3-1. 前面



No.	各部名称	説明
1	VOLUME	電源スイッチを兼ねています。OFF 位置から回すと電源が入り、回すほど音量が大きくなります。OFF 位置に戻すと電源が切れます。
2	LED（仮）	押すたびに発光色が切り替わります。 OFF → 赤 → 青 → 紫 → OFF
3	MODE（仮）	音質モードを切り替えます。ノブ位置に応じて、以下の3種類から選択できます。 1：デフォルト — 標準的な音質設定 2：リラックス — 聴き疲れしにくい、やわらかな音質設定 3：低音強化 — 低音を強調した音質設定

3-2. 背面／操作・接続部



No.	各部名称	説明
1	LINE IN	外部の音源機器を接続するための 3.5mm ステレオ入力端子です。
2	DC IN	付属の電源アダプターの DC プラグを接続し、本体へ電源を供給します。
3	microSD	microSD カードに保存した音源を再生するためのスロットです。 SDHC／FAT32／最大 32GB まで対応します。

4. 設置とご利用前の準備

4-1. 設置場所

- 屋内の平坦で安定した場所に設置してください。
- 本体やアクリル部が通路にはみ出さないようにし、来場者・スタッフが接触しない位置を選んでください。
- 電源コード・音声ケーブルは、人が引っ掛けたり踏んだりしないよう整理してください。
- 直射日光、暖房器具の近く、結露しやすい場所、振動の大きい場所は避けてください。
- 展示物を載せる場合は、偏った荷重や転倒しやすい置き方を避けてください。

4-2. 接続前チェック

チェック	確認内容
☐	本体・アクリル部に割れ、欠け、変形、著しい傷がない。
☐	電源・ケーブルに破損、断線、端子変形がない。
☐	本体電源が OFF になっている。
☐	音源機器の音量が小さい状態になっている。
☐	使用する入力方法（Bluetooth / LINE IN / microSD）を確認した。

5. 基本の使い方

Step	操作
1	本体を安定した場所へ設置します。
2	本体電源が OFF であることを確認します。
3	付属／指定の AC アダプターを接続します。
4	Bluetooth、LINE IN、microSD のいずれかで音源を準備します。
5	音源側・本体側の音量を小さい状態にします。
6	本体電源を ON にし、音源を再生します。
7	音量を徐々に上げ、音割れ・ビビリ・過度な振動・異常発熱がないことを確認します。
8	使用しない時間帯は本体電源を OFF にします。

6. 音源の接続・再生

本機の入力音源は、Bluetooth、LINE IN、microSD の 3 種類です。入力方式によって再生条件が異なるため、以下の手順に従って使用してください。

【入力の基本ルール】

使用する音源入力はいっただけにしてください。Bluetooth／LINE IN／microSD を同時に使用せず、使用しない入力は接続しないでください。

項目	再生／使用方法	注意・条件
1) Bluetooth 再生	スマートフォン等の端末と本機を Bluetooth 接続し、端末側で音源を再生します。	Bluetooth は他の入力より優先されます。LINE 入力ケーブルや microSD カードが接続／挿入されている場合でも、Bluetooth 接続中は Bluetooth 音源が優先されます。Bluetooth 表示名は「SOUNARIA」です。スマートフォン等の Bluetooth 設定画面から「SOUNARIA」を選択して接続してください。
2) LINE 再生 (LINE IN)	Bluetooth が未接続で、microSD カードが挿入されていないことを確認します。音源機器を LINE IN へ 3.5mm ステレオケーブルで接続し、LINE 音源を再生します。	Bluetooth 接続中、または microSD カード挿入中は LINE 再生を行わず、それぞれの接続を解除／取り外してから使用してください。
3) microSD 再生	Bluetooth が未接続で、LINE IN が未接続であることを確認します。音源を保存した microSD カードを microSD スロットへ挿入し、音源を再生します。	SDHC まで (FAT32、最大 32GB) をサポートします。その他の規格・容量は保証対象外です。

6-1. Bluetooth

Bluetooth 表示名は「SOUNARIA」です。スマートフォン等の Bluetooth 設定画面から「SOUNARIA」を選択して接続してください。

Bluetooth接続フロー



※注意：接続安定性は端末・周囲の電波環境等により変わる場合があります。

6-2. LINE IN

- 3.5mm ステレオミニケーブルを使用します。
- 接続・取り外しは本体電源 OFF で行ってください。
- 音源機器側の音量を小さくした状態から再生し、徐々に調整してください。

AUX接続フロー



6-3. microSD 再生

項目	内容
カード条件	SDHC まで / FAT32 / 最大 32GB
再生動作	リピート再生

microSD接続フロー



7. 音量・音質・展示物に関する注意

- 素材自体が振動して音を出すため、一般的なスピーカーとは音の感じ方が異なります。

- 音量を上げすぎると、ビビリ、共振、周辺物との接触音、過度な振動が発生する場合があります。異常を感じた場合は音量を下げてください。
- 低域成分が強い音源や連続的な大音量再生は、振動部や展示物へ負荷がかかる場合があります。
- 展示物の重量、材質、置き方によって音の伝わり方が変化する場合があります。
- 内部設定、Bongiovi DPS プロファイル、リミッター等は利用者側で変更しないでください。

内部出力制限について

エキサイター保護のため内部に出力制限を設定しています。利用者が変更する項目ではありません。

8. 使用終了時

Step	操作
1	音源の再生を停止します。
2	音量を下げます。
3	本体電源を OFF にします。
4	AC アダプターを取り外します。
5	必要に応じて音声ケーブル／microSD 等を取り外します。
6	本体・アクリル部・ケーブルに異常がないか確認します。

9. 清掃・保管

- 本体やアクリル部の清掃は、柔らかい布でやさしく行ってください。
- 液体を直接吹きかけたり、水洗いしたりしないでください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、除光液等の有機溶剤、強い酸性・アルカリ性の洗剤、研磨剤は使用しないでください。アクリル部の変色、白化、ひび割れ、表面損傷等の原因となる場合があります。
- 長期間使用しない場合は、電源を外し、直射日光・高温多湿を避けて保管してください。

10. 困ったとき・異常時

症状	まず確認すること	改善しない場合
電源が入らない	AC アダプター、接続、電源スイッチを確認。	使用を中止し、ALTEX へ連絡。
音が出ない	入力方法、音源再生、音量、ケーブル接続を確認。	電源 OFF→再接続→再起動。 改善しなければ連絡。
Bluetooth 接続できない	端末側の Bluetooth 設定で「SOUNARIA」が表示されているか、距離、他端末接続を確認。	「SOUNARIA」を選択して再接続。改善しなければ ALTEX へ連絡。
音が割れる／ビビる	音量を下げ、展示物や周辺物の接触・共振を確認。	改善しない場合は使用を止めて相談。
音が途切れる	一度電源 OFF にし、入力・接続を確認して再起動。	症状・使用条件を記録して連絡。
異常発熱／異臭／発煙	直ちに電源 OFF。可能なら電源を抜く。	再使用せず、ALTEX へ連絡。
落下／水濡れ／破損	使用停止。分解・補修しない。	可能であれば写真を残して連絡。

11. レンタル利用時の返却

- 貸出時の梱包材を使用し、本体・電源・ケーブル・付属品を保護して返却してください。
- 付属品の欠品がないか確認してください。
- microSD 等にお客様のデータがある場合は返却前に取り外してください。
- 破損・異常・水濡れ等があった場合は、返却前に ALTEX 担当者へご連絡ください。

12. 音源・撮影・権利について

- 使用する音源、映像、キャラクター、展示物等の著作権・商標権・肖像権その他の権利処理は、利用者側でご確認ください。
- 利用者側での設置風景・体験感想等の撮影・発信は、施設・来場者・第三者の権利に配慮した常識的な範囲で行ってください。
- 本体の分解、内部基板・詳細配線・内部構造等の公開は行わないでください。

13. お問い合わせ

項目	内容
会社名	株式会社アルテックス
担当	サウンドイノベーションチーム / SOUNARIA 担当
E-mail	tanaka@altexcorp.co.jp / iimuro@altexcorp.co.jp
TEL	03-5497-5331
Web	https://www.sounaria.jp/ja